

Ventil einstellen

Kolben	6	5	4	3	2	1						
Luftinlass												
Ventil	A	E	E	A	A	E	E	A	A	E	E	A
1. Einst.	wechsel						einstellen					
2. Einst.	einstellen								wechsel			
3. Einst.					wechsel		Einstellen					
4. Einst.	einstellen								wechsel			
5. Einst.					wechsel						einstellen	
6. Einst.					einstellen		wechsel					

Bemerkungen:

- Wechsel: Einlass + Anlass im Pendel (hoch/runter)
- Drehrichtung: Rechtsdrehend vom Pleuel aus.
- Ventilspiel: Einlass = 0,15mm
Anlass = 0,25mm

18 Juni 2015 / Goh